



AIRPORT REGULATION

T-06-2003
2011-07-07 1(4)

Brandskyddsföreskrifter

Innehållsförteckning

1. Allmänt

2. Trafikalt

2.1 Allmänt

2.2 Heta arbeten

2.3 Släckutrustning

2.4 Alarmering

2.5 Utbildning

3. Safety

3.1 Fordon, motorer etc. inom tankningsområde

4. Security

5. Miljö

6. Referens

1. Allmänt

Detta AR är flygplatsens bestämmelser för brandskydd. Var och en som arbetar i någon verksamhet inom flygplatsen är skyldig att känna till och efterfölja dessa bestämmelser. Vidare skall man känna till var i närområdet släckutrustning finns tillgänglig, hur den används samt hur räddningstjänsten kan larmas.

Det åligger varje företag eller myndighet, verksam inom flygplatsen, att se till att egen personal besitter dessa kunskaper och/eller färdigheter.

2. Trafikalt

2.1 Allmänt

Det är bl.a. förbjudet att

- Röka inom Swedavias byggnader samt i eller inom 20 m från luftfartyg, uppställningsplats för luftfartyg, hangar, tankbil och bränsleanläggning. Förbudet gäller även i tillfälliga personalbodar och fordon inom dessa områden. Detta förbud gäller dock inte i lokaler/platser särskilt avsedda för rökning.
- Göra upp eld eller utföra hetarbeten inom flygplatsen (utomhus såväl som inomhus) annat än på härför iordningsställda och godkända lokaler/platser eller efter särskilt tillstånd från flygplatsräddningstjänsten.
- Tanka drivmedel inne i hangarbyggnad.
- Tanka flygplan innan och efter flygplatsräddningstjänstens arbetstider. Dock i nödfall undantas nattligt ambulansflyg.
- Tvätta inomhus med brandfarliga vätskor av klass 1, såsom bensin, bensol, sprit, aceton och dylikt.
- Köra flygplansmotorer inne i hangarbyggnad.



T-06-2003
2011-07-07 2(4)

Sprutmålning får endast ske i härför särskilt iordningsställda lokaler, i annan verkstad endast med särskilt tillstånd från flygplatsräddningstjänsten.

Gastuber skall, då de ej användes, förvaras i enlighet med gällande föreskrift (SÄIFS1998:7) och på väl markerade platser. Vid tillfälliga arbeten förvaras de lämpligast utomhus i välventilerade, skyltade plåtskåp/containers som är skyddade för påkörning.

Oljiga trasor, sopor och dylikt skall läggas i härför avsedda plåtkärl med tättslutande självstängande lock.

2.2 Heta arbeten

Arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning kallas ”Heta arbeten”. Alla heta arbeten som inte utförs i lokaler speciellt inrättade för ändamålet, typ verkstad, fordrar särskilt tillstånd.

Hetarbetaren skall ha tecknat fullgod ansvarsförsäkring.

Obs! Om luftfartyg kommer inom 20 m från arbetsstället måste det heta arbetet avbrytas.

2.2.1 Ansökan om hetarbetstillstånd och brandlarmavstängning

För att erhålla hetarbetstillstånd erfordras att både hetarbetare och brandvakt han uppvisa giltigt certifikat för hetarbeten. Sådant certifikat kan erhållas från Brandskyddsföreningen efter genomgången utbildning. Tillståndet skall vid kontroll kunna uppvisas.

Tillstånd för heta arbeten samt brandlarmavstängning skall ansökas hos flygplatsräddningstjänsten. Ansökan görs helst senast dagen innan arbetet skall utföras. Vid akut ansökan kan garanti ej lämnas för att tillstånd och/eller larmavstängning blir utfört inom tre (3) timmar.

Vid hetarbetstillstånd/larmavstängning:

Kontakta jourhavande insatsledare 08-797 68 90

För heta arbeten i utrymmen som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara, skall tillstånd sökas hos den kommunala räddningstjänsten.

Utlöses brandlarm p.g.a. att vad som sägs i detta AR inte iakttagits eller eljest genom åverkan eller annan oaktsamhet, kommer avgift att tas ut för uttryckningen.

2.3 Släckutrustning

Släckutrustning finns som handbrandsläckare (pulver, skum eller CO₂) eller Inomhusbrandposter (brandslang) utplacerade i byggnaderna. Härutöver finns rampaggregat (25 kg pulver) vid uppställningsplats för flygplan. Släckutrustningen är skyltad enligt svensk standard.

Brandsläckare som utlösts, eller är behäftad med fel eller andra brister, skall omgående anmälas till flygplatsräddningstjänsten, 08-797 68 90 alt. 797 68 10

Utbyte, underhåll och kontroller utföres av avtalad servicepartner

T-06-2003
2011-07-07 3(4)

2.4 Alarmering

Ring alltid 112 vid brand eller annan akut händelse!

Obs! Slå först 00, för att komma ut på linjen (Gäller Swedavias interna nät).

- Tala om vem du är och varifrån du ringer
- Tala om vad som hänt och var
- Möt upp räddningstjänsten och lämna nödvändig information

I byggnad med automatiskt brandlarm:

- Där det finns, Tryck även in Brandlarmsknapp
- Ring 112 och bekräfta att det verkligen brinner

På pir A, pir B och Bränsledepån

- Tryck in knapp som finns utplacerad märkt ”RAMPLARM”

Där flygplatsen omfattas av bränslehantering såsom bränsledepå, uppställningsplats för flygplan skall direktlarm till kommunal räddningstjänst samt till flygplatsens egna räddningstjänst finnas tillgänglig.

2.5 Utbildning/Övning

Varje chef/verksamhetsutövare ansvarar för:

- att egen personal har grundläggande kunskaper i brandskydd
 - att egen personal genomgår utbildning i brandskydd i samband med anställning, samt genomgår repetitionsutbildning i brandskydd minst vart 4:e år
 - att egen personal känner till var närmaste brandsläckningsutrustning är placerad och kan hantera denna
 - att egen personal känner till hur nödutrymning från egna lokaler går till
 - att egen personal har kännedom om var egna återsamlingsplatsen är placerad.
 - att utrymningsövning från egen verksamhet skall ske minst en gång per år.
- Personals utbildningar och övningar skall finnas dokumenterade i den egna verksamheten. Dokumentation skall kunna uppvisas i samband med systematisk brandskyddskontroll, internrevision eller vid kommunal tillsyn.

3. Safety

3.1 Fordon, motorer etc. inom tankningsområde

Där tankning pågår får ingen öppen eld förekomma, likväl skall fordonsmotorer eller andra motorer som alstrar hög värme vara frånsagna.

Elektrisk utrustning får användas inom tankningsområdet endast om den uppfyller av Svenska Elektriska Kommissionen uppställda krav för användning inom sådant område. Utrustningen skall ständigt hållas i fullgott skick.

Anslutning eller fränkoppling av elektrisk utrustning får ej ske under tankning.

Drivmedel, annan brand- och miljöfarlig vara samt anläggningar och utrustning i anslutning här till skall handhas med största ordning, renlighet och försiktighet.

T-06-2003
2011-07-07 4(4)

4. Security

-

5. Miljö

-

Vid all hantering av brandfarliga varor skall risken för brand, explosion och miljöfara beaktas.

Spill skall om möjlig omgående samlas upp av den som förorsakat spillet.

Läckage skall om möjligt omedelbart tätas.

Flygplatsräddningstjänsten skall omedelbart kontaktas på tel: 08-797 68 90

6. Referens

Lagar och författningar

- Arbetsmiljölagen, SFS 2003:365, 2kap 4§, skyddsåtgärder mot brand mm
- Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, 2kap 4§, skyldigheter vid farlig verksamhet
- Arbetskyddsstyrelsens författningssamling., AFS 1992:9 6§, tillstånd för svetsning
- Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för hetarbeten
- Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter
- Bestämmelser bl.a. om nedsättning av skadereglering om reglerna försummas
- Entreprenadbestämmelser
- Entreprenadkontrakt kan reglera brandskyddsansvaret
- LFS 2007:21
- TSFS 2010:119, Drift av godkänd flygplats

För ytterligare information kontakta

Swedavia AB SB Flygplatsservice, jourhavande insatsledare, tel 08-797 68 90,
kopplar vidare till mobil

Swedavia AB Brandskyddsansvarig Bromma/Arlanda, tel 08-797 68 10,
mobil 0708-91 68 10